

产品使用说明书

一：购买 SIM 卡

1. 准备一张 Nano-SIM 卡（默认开通高清语音通话功能）
2. 电话手表使用标准 Nano 卡，所购的 Nano 卡需要开通语音、来电显示及数据流量业务
3. 严禁使用剪卡和虚拟运营商的卡

二：安装 SIM 卡

1. 装/取卡前请先将手表关机并断开充电装置

卡托手表安装时将 Nano 卡放入卡托，卡缺口对齐卡托缺口，芯片面朝屏幕，卡托插入手表，锁紧 Nano 卡

卡座手表安装时将 Nano 卡金属面朝上，缺口朝内插入 Nano 卡，装配到整机相应的位置，锁紧 Nano 卡

三：下载安装 APP


- 1、请将手表正确插上有效卡开机，待手表屏幕显示正常信号，滑屏至绑定码界面，点击进入，即可获得二维码，打开手机扫一扫功能扫描此二维码，下载小度 APP。
- 2.打开手机扫一扫功能扫描下方二维码，或前往安卓应用商店、苹果 APP Store 下载【小度 APP】。

电话手表的核心功能都需要在小度 APP 上实现，使用手表之前，请务必先下载安装 APP。




四： 登录/注册账号

打开小度 APP，根据引导登录/ 注册百度账号。



五： 添加绑定手表

- 1、请将手表开机，待手表屏幕显示正常的信号，滑屏至绑定码界面，点击进入，即可获得“手表二维码”
- 2、打开手机端小度 APP，找到“+ ”点击进入，选择左侧“儿童设备”里面的“儿童手表”，点击右上角“扫一扫图标”，扫描手表二维码界面，完成绑定。



六： 邀请多人绑定

请家人使用手机下载安装小度 app，扫描手表绑定码界面，可绑定多人。或者打开添加家庭成员，按提示操作



APP 主要功能介绍

拨打电话：点击“打电话”，即可拨打电话给宝贝。需在设置中，输入手表号码。

视频通话：手表的家庭成员，都可以与宝贝相互视频。

家庭成员：点击家庭成员可以查看所有关注宝贝的家庭成员。

家庭聊天：点击“家庭聊天”，到达聊天界面，APP 能够与手表进行语音/文字聊天。语音消息单条最长支持 15 秒。

儿童定位：APP 首页可查看宝贝位置，查看历史足迹，设置电子围栏提醒。

安全守护：点击“安全守护”可以设置电子围栏，进入或者离开设置区域时，自动给您发送通知提醒。

应用监管：家长可在 APP 后台一键禁用手表的软件，禁用后孩子无法打开，家长可在手机上随时解开禁用，不用担心孩子乱玩手表影响学习（部分手表不支持此功能）。

手表通讯录：点击“手表通讯录”，到达电话本界面，查看已设置的手表联系人。

1) 添加联系人：点击添加按钮，可以手动添加或者批量导入联系人，添加手表联系人，最多添加 50 个；

2) 删除联系人：点击联系人，点击删除，即可删除联系人；

上课禁用：点击“上课禁用”，到达上课禁用界面，查看已设置的上课禁用时段。设置了上课禁用功能，所有电话在设置的时段内都无法呼入手表。

1) 添加上课禁用时段：点击添加按钮，设置开始时间、结束时间、禁用的周期，点击保存，即可添加上课禁用时段。

2) 删除上课禁用时段：滑动已设置的禁用时段，点击删除，即可删除上课禁用时段。

3) 上课禁用时段数量：支持添加 10 个。

儿童足迹：可以查询宝贝的行程轨迹和每天定位的轨迹点，点击地图上显示的轨迹点，能够查看时间和地点。

设置：

点击设置可以设置手表的电话号码、上课禁用、紧急联系人、远程控制、拒接陌生人来电、禁用手表拨号盘、常见问题解答、手表的 IMEI 号等。

我的：

点击我的可以查看 我的钱包、消息、常见问题解答、客服咨询、APP 版本号等等

温馨提示：

解绑手表：点击设置，可选择解绑手表，解绑成功，将解除 APP 与手表之间的关联，无法再使用手表，如需使用，需重新绑定手表。

注：通过 app 管理手表，所有对手表的操作，都需要网络推送到手表，受限于网络的情况，有时会有延迟，请不要着急哦！

常见问题解答

1、为什么宝贝一直显示离线状态？

请检查：

- 1)使用的是否是符合要求的 SIM 卡？
- 2)SIM 是否正确安装，屏幕上网络信号显示是否正常？
- 3)请检查 SIM 卡是否欠费，是否开通数据流量？
- 4)手表网络环境差时手表暂时无法连接服务器，待几分钟后手表会重新连接服务器。

2、已经关注过的手表，能更换 SIM 使用吗？

可以更换 SIM 卡使用，但是需要使用符合要求的 SIM 卡，同时需要点击 APP 主页设置→手表号码--更新宝贝的电话号码保存即可。

3、设备装卡没有信号？

- 1.SIM 卡套餐要求：必须开通来电显示、数据流量、语音通话业务。
2. 检查安装步骤以及方向，安装 SIM 卡前请先将手表关机，打开 SIM 卡槽盖，根据设备开机提示的插卡方法装卡，听到咔嚓一声至卡槽锁定 SIM 卡后，盖上卡盖，然后开机。
3. 所处环境信号弱，换个环境或换其他卡再试试。
4. 如果尝试以上方法仍未解决，请备注清楚寄回售后检测处理。

4. 手表装卡开机联网后，为什么手表上的微聊和小度等应用都不能使用？

- 1、手表若未绑定，手表上的小度应用功能都不能使用，必需先下载小度 APP 扫码绑定成功后才能使用。
- 2、使用手机扫描手表上的二维码，或前往安卓应用商店、苹果 APP Store 下载小度 APP。
- 3、小度 APP 安装成功后，打开小度 APP，根据引导先注册/登录百度账号。
- 4、登录小度 APP 首页，找到右上角“+”点击进入，选择扫一扫，扫描手表二维码界面，即可完成绑定。

5 手表低电了，充电为什么没有反应？

1. 请使用标配的充电线（包装盒里面的充电线）给手表进行充电。
2. 换一个充电器（手机充电器）试一下。
3. 由于手表太低电 插上标配的充电线几秒后再重新插拔一次，充电 30 分钟后看屏幕是否显示充电符号走动？
4. 检查手表充电处表面，有无异物或脏污的情况，如有请使用橡皮擦，对充电处表面进行清洁。（注意不要使用过于锋利的（如刀具）物品去直接清洁）。

5. 请检查充电线是否正常。
6. 如果还是不行，请备注清楚寄回处理。

6 如何创建支付宝小宝账号

支付宝系统升级要求所有的新注册小宝的用户必须实名注册（这个功能要保证是未成年人使用），绑定时需要正确填写孩子的姓名和身份证号，支付宝系统会对身份信息进行校验，通过了才可以开通小宝账号，姓名/身份证号码和支付宝登录号（也就是给孩子新注册的账号名）是必填的，手机号码可以不填写（非必填）

7. 支付宝怎么使用

处理方法：

1. 打开手机支付宝界面扫一扫, 扫描手表上支付宝绑定二维码。
- 2、绑定后，可以到支付宝上存入零钱，便于使用支付付款时的直接扣取零钱费用。
- 3、手表支付宝付款码使用只能在带有扫描仪类的工具使用（如超市）。
4. 不需要使用时，家长可打开手机支付宝智能设备中找到对应的手表信息，选择关闭零钱即可退零钱（打开手机支付宝-我的一设置--支付设置-智能设备--找到绑定的手表关闭零钱即可）。
5. 若手表端操作恢复出厂设置或解绑后, 家长需要在手机支付宝里面搜索“小宝零花钱”进入小宝零花钱界面，再点设置进入（不要点击零花钱管理）选择关闭零花钱后就才能退零钱。

充电和电池使用注意事项

- 1) 仅允许使用制造商认可的电池。用错误型号的电池更换可能使安全防护失效，会有爆炸、火灾等危险。
- 2) 请勿将电池放置于极高温环境中，如日照、火、微波炉、烤箱等，否则可能会导致爆炸或泄漏可燃液体或气体，甚至导致过热、爆裂或起火。
- 3) 请勿拆解、撞击、挤压或切割电池、加热或燃烧电池、严禁使用尖锐物、螺丝刀等触碰、撬电池，以上操作可能会引起电池起火燃烧、甚至可能导致爆炸。
- 4) 请勿将电池置于极低气压，可能导致电池爆炸或泄漏可燃液体和气体。
- 5) 若电池在使用、充电或保存过程中有温度过高、变色、变形、严重鼓胀、漏液等异常现象，请勿继续使用并找专业人员更换新电池，以免造成安全问题。
- 6) 本产品不配备电源适配器，为了保证家人及财产安全在充电时，可以使用电脑 USB 接口或选用带有 CCC 认证的电源适配器。请通过正规渠道购买电源适配器, 杜绝使用低质、伪劣的电源适配器，避免引起爆裂或起火。
- 7) 充电前请确保手表和充电线的金属充电触点保持干燥、无脏污。
- 8) 充电时，由于电池温度会升高，请不要将电池和易燃物放在一起(如:床褥、衣物、书本等), 以免引发火灾。
- 9) 请勿在高温、高压、潮湿、强静电和强磁场等环境中使用或存放本产品。
- 10) 请勿在高温、潮湿的环境下充电，请在 5℃ 以上，35℃ 以下的条件进行充电，以免造成电池性能、待机性能下降或造成事故。
- 11) 为减少儿童触电危险，请在家长或其他监护人的指导下为手表充电。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
主体	X	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
充电线	○	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○
表带	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

(本产品符合RoHS环保要求: 目前国际上尚无成熟技术可替代或减少电子陶瓷光学玻璃、钢及铜合金的铅含量)

本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用寿命为10年



电磁辐射比吸收率 (SAR)

本产品局部暴露下电磁辐射比吸收率 (SAR) 最大值为 4.0W/kg (四肢) 和 2.0W/kg (头部), 符合国家标准 GB21288-2022 的要求。

- 充电温馨提示:
- 1) 请使用国家正规 CCC 认证标准直流电压 5V 充电器充电。
 - 2) 请使用机器标配充电线充电。
 - 3) 充电时, 由于电池温度会升高, 请不要将电池和易燃物放在一起(如:床褥、衣物、书本等),以免引发火灾。

